

【このたびは、AQ.製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。】

- 本製品に破損や異常が見られる場合は、使用しないでください。
 - 本製品には充電用USBケーブルは付属しておりません。市販のUSBケーブル(Type-C)をご使用ください。
 - 本製品には防水機能は備わっておりません。
 - ご使用前に、付属品が揃っているかご確認ください。
 - ご使用前に、ボタン周囲に貼付されている誤操作防止のウレタン緩衝材を剥がしてからご使用ください。
 - 本製品には、ご購入日より6か月間の製品保証が付いています。
- ※本製品の保証は、本書3ページ目の「保証規定」をご確認のうえ、ご購入時に店舗より発行された購入履歴のわかるレシートまたは販売証明書のご提示により有効となります。大切に保管してください。

△警告 必ずお読みください

- 本製品に使用されているバッテリーやモーター、LEDなどの交換はできません。本製品の分解や修理、改造は絶対にしないでください。分解や修理、改造された製品の保障および製造物責任は当社では一切負いかねます。
- 小さなお子様やペットのそばでは使用しないでください。お子様に本製品を使用させないでください。
- 使用中または充電中に本体やUSBケーブルから異臭・発煙・変形・破損・高温など異常が見られた場合は、直ちに使用・充電を中止してください。
- 本製品を落とす、強い衝撃を与える、または無理な力をかけることは故障や発火の原因となります。
- 羽根(タービン)回転中に指や異物を入れないでください。濡れたものや鋭利なガラス片、刃物、釘、ネジ、火のついたものなどを吸い込ませると、けがや火災、故障の原因となります。
- エア吸引口等に髪の毛が巻き込まれないようご注意ください。
- 吹出口・吸入口をふさがないでください。過負荷により故障や破損の原因となります。
- 作動温度範囲・保管温度範囲を守り使用してください。※2ページ目の定格・製品仕様参照
- 周囲温度が60℃以上に上がる可能性のある場所、火気や熱源の近く、直射日光が当たる高温・多湿になる場所に放置・保管しないでください。火災や破損、変形の原因となります。
- 炎天下の車内は80℃以上になることがあります。車内に本製品を放置すると、発熱・液漏れ・破裂・発火のおそれがあり、火災やけがの原因となります。車内での放置・保管は絶対におやめください。
- 起動している状態での放置・保管はしないでください。
- ガソリン、シンナー、ガスなどの揮発性・可燃性物質や火気、熱源の近く、または水中で使用しないでください。

△注意 必ずお読みください

- 本製品は、洗車時の水分除去や車内清掃のために設計されています。本来の用途以外には使用しないでください。
 - 長期間使用しない場合は、内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、3か月に1回程度を目安に充電してください。完全放電状態での長期保管は電池の性能が低下し、充電できなくなる場合があります。
 - 本製品に防水機能は備わっていません。また、お手入れの際、シンナー・アルコール類は使用しないでください。故障の原因となります。
 - 使用者または第三者がこの製品の使用中ならびに誤使用により生じた故障・その他の不具合あるいはそれにより受けた損害については、法令上賠償責任が求められる場合を除き当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - 仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
- ※イラスト・説明図はイメージです。実際とは異なる場合があります。



Li-ion 00


※本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。(取り外し不可)
リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は、関連する法令および各自治体の定めに従って適切に処分してください。

※一般ごみとしての廃棄は、発火・発煙の原因となるため禁止されています。

各部名称と付属品

※本製品に充電用のUSBケーブルは付属されておりません。
市販のUSBケーブルにて充電してください。

- [1] エア吹出口 (ロングノズルアタッチメント・別売フラットアタッチメント装着側)
- [2] エア吸入口 (別売：掃除機アタッチメント装着側)
- [3] 電源及び風力切替スイッチ
- [4] 風力レベル及びバッテリー残量表示LED
- [5] 充電用USBポート (Type-C)
- [6] 付属品：ロングノズルアタッチメント



便利な使い方

- **洗車後の細部にたまった水分の除去に最適**
グリル、サイドミラー、ヘッドライト、ドアハンドル、ワイパーまわりなど、クロスでは届きにくい細かいパーツや隙間に残った水滴を、強力な風で効率よく吹き飛ばします。ウォータースポットの防止にも効果的で、仕上げ作業がよりスムーズになります。
- **ルーフやボンネットの仕上げ作業**
平面部分に残る水滴を素早く除去し、拭き取り作業を減らして作業効率を向上させます。
- **付属のロングノズルアタッチメントでさらにパワーアップ**
ロングノズルを装着することで風がより集中され、細部のゴミや水滴をより強力で吹き飛ばすことができます。
- **車内のホコリ除去をより効率的に**
フロアやシートのホコリはもちろん、シートの間隙やエアコンの吹き出し口、レールの内側など、掃除機では届きにくい箇所のホコリを風で吹き飛ばし、清掃作業の効率を高めます。
- **アウトドア用品やガレージ用品の清掃**
テントや工具などについた砂やホコリを手軽に吹き飛ばせます。
- **別売アタッチメントで掃除機としても使用可能**
別売の掃除機アタッチメントを吸引口側に取り付けることで、ブローアーを掃除機としても使用でき、より多用途に活用できます。

使用方法

△ご使用前に、バッテリー残量が十分であることを確認のうえご使用ください。

- ・ [3] のスイッチを1回押すと電源がONになり、弱風(LOW)が出ます。

このとき、最初の約2秒間 [4] のLEDがバッテリー残量を表示します。

その後、LED表示は風量レベル表示に切り替わります。

- ・ [3] のスイッチを押すごとに、風量が3段階で切り替わります。


- ・ **TURBOモード(長押し)**

電源のON/OFFや風量レベルに関係なく、どの状態からでも [3] のスイッチを長押しすると、一時的にTURBOモードに切り替わります。スイッチを離すと、元の状態に戻ります。

※バッテリー残量が1の状態でのTURBOモードのご使用はお控えください。バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

■ ボタン操作による動作とLED表示

操作	動作	LED表示
1回押し	電源ON/LOW(弱)	バッテリー残量表示の後、LED1個点灯
2回押し	MID(中)	LED2個点灯
3回押し	HIGH(強)	LED3個点灯
4回押し	電源OFF	LED全消灯
長押し	TURBOモード	LED表示は変化しません



充電方法と注意事項

- ① 本体底面の [5] 充電用USBポートに、USB Type-Cケーブル(別売)を差し込みます。
- ② USBケーブルのもう一方をUSB充電器(別売)に接続し充電してください。このとき、バッテリー残量に応じてLEDが点滅していることを確認ください。
- ③ LEDは下から上へ順に点滅することで、充電レベルを表示します。LEDが3個すべて点灯すると、充電完了です。充電が完了したら、USBケーブルを取り外してご使用ください。

※初めて使用する際は、必ず満充電してからご使用ください。

※本製品をご使用後に本体が高温になっている場合は、十分に冷ましてから充電してください。

※使用環境温度の範囲内で充電してください。

※本製品に充電用USBケーブルは付属しておりません。市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。

※カーオーディオやディスプレイオーディオなどの通信用USBポートには対応していません。

※製品仕様に記載の充電定格と同等以上(5V・2A以上)の能力を持つUSB充電器をご使用ください。

※充電しながらの使用はしないでください。故障の原因となります。

※USBポートやUSBケーブルのプラグ部分に汚れ、異物、液体が付着していないことを確認してから充電してください。

※分岐ケーブルやUSBハブなどを介した接続は避け必ず1対1の接続で充電してください。過電流により故障や火災の原因になることがあります。

※パソコンのUSBポートやUSBハブからの充電は、電流不足による充電不可や、パソコン・周辺機器への過負荷による損傷を招くおそれがあります。

※充電中に異臭・発煙・変形・破損・高温など異常が見られた場合は、ただちに充電を中止してください。

※ガソリン・シンナー・ガスなどの揮発性・可燃性の高い物の近くでは充電しないでください。

※濡れた手で触れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

※長期間使用しない場合は、内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、3か月に1回程度を目安に充電してください。完全放電状態での長期保管は電池の性能が低下し、充電できなくなる場合があります。

定格・製品仕様

商品名	AQ.ハイパーブローア mini
商品コード	00034276
バッテリー電圧	7.4V (3.7V × 2)
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー (3.7V/2500mAh × 2)
充電電圧・電流 / 入力	5V・2A / USB Type-C
充電時間 ※ 1	最大約4~5時間 (0%から満充電まで)
回転数 (モード)	低風速 : 約19,000rpm 中風速 : 約39,000rpm 高風速 : 約78,000rpm TURBO : 約130,000rpm
連続使用時間 ※ 1 ※ 3	低風速 : 約100分 中風速 : 約40分 高風速 : 約15分 TURBO : 約8分
最大風速	約55m/s 以上(TURBOモード使用時)
作動温度範囲 ※ 2	0℃~+40℃
保管温度範囲	-20℃~+60℃
製品寸法	約142 × 70 × 38mm (付属品未装着時)
製品重量	約240g
主な材質	ABS樹脂
原産国	中国

※1 : 使用状況、周囲温度、充電状態により異なる場合があります。

※2 : 機器の損傷防止や安全確保のため、モーターおよび電池の過熱保護機能を搭載しています。内部温度が上昇すると保護機能が作動し、使用中に自動停止することがあります。その場合は、数分間冷ましてから再度起動してください。

※3 : 連続使用時は保護機能が作動し10分で停止をします。更に使用される場合は再度起動してご使用ください。

発売元:株式会社オートバックスセブン

〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52

オートバックスお客様相談センター

フリーコール:0120-454-771

受付時間:月~金 9:00~12:00 13:00~17:30

(祝日・年末年始休業日を除く)

<https://www.autobacs.com>

項目	内容
品名 / 商品CD	AQ.ハイパーブローアー mini / 00034276
ご購入日	年 月 日 ※注意 ネット購入の場合は商品発送日ご購入日となります。
販売店名	※注意 販売店発行の販売証明書は必ず保管ください。

1. 保証期間および保証内容

本保証は、**ご購入日から6ヶ月間有効**です。

保証を受けられる際は、ご購入時に店舗より発行された購入履歴のわかるレシート、または販売証明書のご提示と共にパッケージに記載の保証書を添えてご購入店舗へお申し出ください。

保証内容は、本体か付属品の現物交換となります。

2. 免責事項

本製品の使用により生じた直接的または間接的な損害に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

3. 保証の有効範囲

本保証は**日本国内のみ有効**です。

4. 保証の除外事項

以下の場合、保証期間内でも保証の対象外となります。

- ・取扱説明書に反する使用や不注意による事故・破損。
- ・第三者による分解・改造・修理。
- ・火災、地震、水害、落雷等の天災による損傷。
- ・輸送中や落下による故障・破損。
- ・経年劣化を伴う性能低下。
- ・ご購入された本製品、付属品がない場合。
- ・ご購入店舗から発行された購入履歴が確認できるレシートや販売証明書など、証明となる書類のご提示がない場合。